



### 搅拌机

具备140升和180升两种，AUGER TORQUE 搅拌机可以快速的简单的装到我们的土轴上。

当孤立的机器不实际的在难以进去的区域进行搅拌已经变得不太容易，滑移和挖掘机会带有支架，搅拌机添加到我们的迷你装载机或推土机上将是完美的。



对于那些承包商来说将是非常理想的，在同样微安托架的帮助下，螺旋钻可以快速移除，搅拌机可以用标准的钻杆筒安装上去和固定。在滑泥土轴上好，可以换成螺旋钻杆作下一个位置了。

当用在滑移机器上时，搅拌机需要用一个搅拌托架，这样就可以非常容易的安装到我们任何一种的滑移装载机安装架上。



栅栏工作在不平的地面上经常需要装上一个固定的水泥搅拌机来搅拌很少的数量，然而地形的复杂不平又让传统的搅拌机无法进入，AUGER TORQUE 的钻/搅拌解决方案改变这一切。

